



- ③ インストーラを起動して、ローダソフトウェア（PXF loader.exe または PXE loader.exe）をインストールしてください。同時に、下記のフォルダに USB ドライバソフトが作成・保存されます。

・USB ドライバソフトの保存先

【Windows 32bit 版】

C:\Program Files\Fuji Electric\PXFLoader\USB Driver


【Windows 64bit 版】

C:\Program Files(x86)\Fuji Electric\PXFLoader\USB Driver

注：この時点では USB ドライバはインストールされていません。

## 5.2 接続方法

- ① 本製品の温度調節計（PXF/PXE）側コネクタを PXF/PXE 側面にある専用ポートに差し込みます。



### ご注意

先に本製品とパソコンを接続すると、ドライバが正しくインストールできない可能性があります。ドライバが正しくインストールされていないと、パソコン側と本製品が通信することができませんのでご注意ください。ドライバのインストールは必ず「5.3 ドライバのインストール」に従って作業を進めてください。


## 5.3 ドライバのインストール

本ケーブルを使用するためには専用 USB ドライバソフトを正しくインストールする必要があります。以下の手順に従って USB ドライバをインストールしてください。


USB ドライバとローダソフトウェアのインストール完了後、ローダソフトウェアを使用し、ローダ通信を行うことができます。

### Windows8 をご使用の場合


- ① 本製品のパソコン側 USB コネクタをパソコンの USB ポートに接続します。  
② 「コントロールパネル」を開き、「システムのセキュリティ」-「システム」内にある、「デバイスマネージャー」を起動します。  
③ 「FT232R USB UART」を右クリックし、「ドライバーソフトウェアの更新」をクリックします。



- ④ 「コンピューターを参照してドライバーソフトウェアを検索します」をクリックします。



- ⑤ 「参照」をクリックし、ドライバソフトの保存場所を選択し、「次へ」をクリックします。




- ⑥ 「ドライバーソフトウェアが正常に更新されました」と表示されたら「閉じる」をクリックします。




- ⑦ 再びデバイスマネージャーを起動します。（②参照）


- ⑧ 「USB Serial Converter」を右クリックし、「ドライバーソフトウェアの更新」をクリックします。



- ⑨ 「コンピューターを参照してドライバーソフトウェアを検索します」をクリックします。




- ⑩ 「参照」をクリックし、ドライバソフトの保存場所を選択し、「次へ」をクリックします。



- ⑪ 「ドライバソフトウェアが正常に更新されました」と表示されましたら「閉じる」をクリックします。




- ⑫ 再びデバイスマネージャーを表示し、「ポート (COM と LPT)」内に「USB Serial Port」が表示されていることを確認します。  
ここでポート番号を確認してください。  
下図の場合、ポート番号は (COM3) になります。




## Windows7 をご使用の場合


- ① 本製品のパソコン側 USB コネクタをパソコンの USB ポートに接続します。
- ② 「コンピューター」を開き、「システムのプロパティ」内にある、「デバイスマネージャー」を起動します。
- ③ 「FT232R USB UART」を右クリックし、「ドライバソフトウェアの更新」をクリックします。



- ④ 「コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索します」をクリックします。




- ⑤ 「参照」からドライバソフトの保存場所を選択し、「次へ」をクリックします。




- ⑥ 「ドライバソフトウェアが正常に更新されました」と表示されたら「閉じる」をクリックします。




- ⑦ 再びデバイスマネージャーを起動します。  
「USB Serial Converter」を右クリックし、「ドライバソフトウェアの更新」をクリックします。



- ⑧ 「コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索します」をクリックします。




- ⑨ 「参照」をクリックし、ドライバソフトの保存場所を選択し、「次へ」をクリックします。



- ⑩ 「ドライバソフトウェアが正常に更新されました」と表示されましたら「閉じる」をクリックします。




- ⑪ デバイスマネージャーを表示します。  
「ポート (COM と LPT)」内に「USB Serial Port」が表示されています。  
ここで、ポート番号を確認してください。  
下図の場合、ポート番号は (COM3) になります。




## WindowsXP をご使用の場合


- ① 本製品のパソコン側 USB コネクタをパソコンの USB ポートに接続します。  
② 「新しいハードウェアの検索ウィザード」が起動します。  
③ 「一覧または特定の場所からインストールする」を選択し「次へ」をクリックします。




- ④ 「次の場所から最適なドライバを検索する。」「次の場所を含める」にチェックを入れ、「参照」をクリックします。  
ドライバソフトの保存場所を選択し、「次へ」をクリックします




- ⑤ 「新しいハードウェアの検索ウィザードの完了」と表示されましたら「完了」をクリックします。



- ⑥ 再び「新しいハードウェアの検索ウィザード」が起動します。  
「一覧または特定の場所からインストールする」を選択し「次へ」をクリックします。




- ⑦ 「次の場所から最適なドライバを選択する。」「次の場所を含める」にチェックを入れ、「参照」をクリックします。  
ドライバソフトの保存場所を選択し、「次へ」をクリックします。



- ⑧ 「新しいハードウェアの検索ウィザードの完了」と表示されましたら「完了」をクリックします。



- ⑨ 「マイコンピュータ」-「システムの情報を表示する」をクリックし、「システムのプロパティ」を表示します。「ハードウェア」タブから「デバイスマネージャー」を表示します。  
「ポート (COM と LPT)」内に「USB Serial Port」が表示されています。  
ここで、ポート番号を確認してください。  
下図の場合、ポート番号は (COM3) になります。



## 富士電機株式会社

本社 〒141-0032 東京都品川区大崎一丁目11番2号 (ゲートシティ大崎イーストタワー)  
<http://www.fujielectric.co.jp>

計測機器技術相談窓口  
計測機器のホームページ

<http://www.fujielectric.co.jp/products/instruments/>  
(042) 584-1506 FAX (042) 584-1513

受付時間 AM9:00~12:00 PM1:00~5:00

[月~金曜日(祝日を除く)、FAXでの受信は常時行っています]